

# Informativo de Assistência Técnica



Circular N.º: 101/09 Responsável: Pós-Vendas Data: 24/11/2009 Revisão: 000  
**Para:** Instaladores, Clientes, Lojistas, Representantes e Distribuidores.  
**Assunto:** Novos Alarmes Pósitron DuoBlock para Motocicletas – Honda CB300 e Biz 125 (2009).

Este informativo tem como objetivo esclarecer algumas dúvidas referentes as novas funções do "Controle por Presença" (DP45 e DP35) e dos novos modelos de alarmes DuoBlock **PX CB300, PX Biz 125** (2009). Os novos controles possuem tecnologia Flex-Code, o que impossibilita sua clonagem. Podemos acionar ou desacionar o alarme de duas maneiras: no modo convencional, ou seja, pressionando os botões do controle, ou modo presença, afastando ou aproximando o controle da motocicleta.

Alarmes / Características	DuoBlock Universal (P/N 011152000)	DuoBlock Titan 150 e Fan 125 (Linha até 2008) (P/N 010948000)	DuoBlock Titan150 e Fan 125 (Linha 2009) (P/N 011153000)	Novo Alarme DuoBlock PX Biz 125 (P/N 011265000)	Novo Alarme DuoBlock PX CB300 (P/N 011271000)
2 - DP45				<b>x</b>	<b>x</b>
2 - DP35	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		
Sensor de mercúrio	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		
Acelerômetro				<b>x</b>	<b>x</b>
Suportes + chicote dedicado com conectores exclusivos		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

**Acelerômetro** é um instrumento que converte a aceleração da gravidade ou o movimento em sinais elétricos. Ao gerarmos um movimento na placa do acelerômetro, sinais são transmitidos para o microcontrolador, que por sua vez compara a relação entre eles. Na prática, o acelerômetro é responsável por fazer o disparo da sirene quando houver um deslocamento da motocicleta (ao tirá-la do descanso lateral ou cavalete central), quando esta estiver estacionada com alarme ativado. Como o acelerômetro está incorporado ao módulo do alarme, não se torna necessário a utilização de sensores externos, o que facilita e diminui o tempo de instalação.

**Novas funções do "Controle por Presença":** Aproxime-se da motocicleta e pressione o botão DESLIGA do controle **DP45** ou **DP35** e solte-o somente após o led piscar o número de vezes da opção desejada (conforme descrito abaixo).

**1º Piscada - Desativando a função "Controle por Presença" apenas do controle remoto:** Apenas o sinal do controle é interrompido. É possível testar a função Controle por Presença sem ter que se afastar da motocicleta.

**2º Piscada - Ativa a função teste de alcance:** A sirene emite beep's por 30 segundos.

**IMPORTANTE:** Não é possível desligar a função "Controle por Presença" do alarme através do controle remoto. Isso só é possível através do fio de programação (laranja/ preto). Para maiores informações, consulte o manual do produto.

Atenciosamente,  
**PST Eletrônica S.A.**



**PST - ELETRÔNICA S.A.**

ESTRADA TELEBRÁS - UNICAMP KM 0,97 S/Nº CJ 01 - CIDADE UNIVERSITÁRIA - CAMPINAS - SP - CEP 13086-510

**FORM 166/01**