

Informativo de Assistência Técnica



Circular N.º: 096/09 Responsável: Pós-Venda Data: 03/11/2009 Revisão: 000
Para: Distribuidores
Assunto: Tabela de funções dos alarmes Póstron Duoblock linha 2009.

Prezados Senhores,

Tabela de funções disponíveis dos modelos de alarmes Duoblock 2009



DP 35



DP 45

Função	Universal 2009	Fan/Titan até 2008	Fan/Titan 2009 em diante	Biz 125	CB 300
Liga alarme	X	X	X	X	X
Desliga alarme	X	X	X	X	X
Auxílio de localização	X	X	X	X	X
Disparo de advertência	X	X	X	X	X
Reativação automática	X	X	X	X	X
Aviso sonoro de ativação e desativação com beep personalizado	X	X	X	X	X
Habilita/desabilita sinal sonoro personalizado de disparo	X	X	X	X	X
Sinal Sonoro	X	X	X	X	X
Entrada auxiliar de Disparo	X	X	X	X	X
Modo Assalto	X	X	X	X	X
Gravação de até 4 controles remotos	X	X	X	X	X
Bloqueio Integrado	X	X	X	X	X
Possui função controle de presença	X	X	X	X	X
Desabilita sensor de Movimento	X	X	X	X	X
Acompanha controle DP35	X	X	X		
Possui sensor de movimento Externo	X	X	X		
Chicote dedicado		X	X	X	X
Possui sensor de movimento Interno (Acelerômetro)				X	X
Acompanha Controle DP45				X	X

DESCRIPTIVO:

- **Liga Alarme:** Setas piscam uma vez e a sirene emite um beep;
- **Desabilita Alarme:** Setas piscam duas vezes e a sirene emite dois beeps;
- **Auxílio de localização:** Com o alarme ativado ao pressionar o asterisco do controle (botão Auxiliar) as setas piscam durante 15s;
- **Disparo de Advertência:** Ao manter o botão liga pressionado por 2s o alarme ira disparar mantendo as setas e a sirene acionada durante um ciclo de disparo;
- **Reativação automática:** Ao desligar o alarme e nenhuma entrada for acionada através de ignição e auxiliar, o alarme ira reativar automaticamente;
- **Aviso sonoro de ativação e desativação com beep personalizado:** Ao ativar e desativar o alarme, a sirene emite beeps musicais;
- **Habilita/desabilita sinal sonoro personalizado de disparo:** Ao manter o botão liga pressionado por 2s o alarme ira disparar som de toque musicais mantendo as setas e sirene acionada;

Informativo de Assistência Técnica



Circular N.º: 096/09 **Responsável:** Pós-Venda **Data:** 03/11/2009 **Revisão:** 000
Para: Distribuidores
Assunto: Tabela de funções dos alarmes Pósitron Duoblock linha 2009.

- **Sinal Sonoro:** Os alarmes Pósitron Duoblock possuem sinais sonoros musicais gravado na memória, que podem ser acionados a qualquer momento, pressionando ao mesmo tempo o botão liga e desliga (Caso queira efetuar a mudança das musicas utilize o Positron Link);
- **Entrada auxiliar de disparo:** Pode ser utilizada com sensores externos, possibilitando a monitoração de baú, ou qualquer outro tipo de sensor sensível a sinal negativo;
- **Modo Assalto:** Em caso de assalto, permite ativar o alarme com a ignição ligada. Nesse modo, o alarme não emite aviso sonoro, permitindo que a motocicleta se afaste. A seguir, as setas piscam e a sirene toca para avisar que o bloqueio progressivo do motor de partida será ativado;
- **Gravação de até 4 controles remotos:** Possibilita ao usuário gravar até 4 controle, gravando o quinto apaga o primeiro, gravando o sexto apaga o segundo, etc...
- **Bloqueio Integrado:** Possui relé de bloqueio integrado na placa, podendo suportar uma corrente máxima 10 A, permitindo o bloqueio no motor de partida;
- **Função controle por presença:** A função controle de presença permite o usuário acionar o modo assalto do alarme simplesmente afastando o controle remoto da motocicleta;
- **Desabilita sensor de movimento:** Liga e em seguida pressione o auxiliar, o alarme emitirá 2 beeps, desabilitando o sensor de movimento;
- **Acompanha controle DP33:** Possui a função de liga e desliga, função presença por afastamento, possui 4 funções pré programada no botão desliga (Cadeado Aberto);

Quantidade de piscadas ao pressionar o botão desliga (Cadeado Aberto):

1 piscada: Desliga o controle permitindo testar a função controle por presença sem ter que se afastar da moto;

2 piscadas: Permite testar o alcance do controle;

- **Possui sensor de movimento externo:** Fixe o sensor de movimento com o dupla face fornecido no kit, conforme set indicadora;
- **Chicote Dedicado:** Possui conexões iguais a do chicote da moto, efetuando uma instalação sem cortes de fios, dificultando margem de erros;
- **Sensor de movimento Interno (Acelerômetro):** Possui sensor de movimento interno acelerômetro que independente da posição do módulo, possui um melhor desempenho;
- **Acompanha controle DP45:** Possui a função de liga e desliga, função presença por afastamento, possui 2 funções pré programada no botão desliga (Cadeado Aberto);

Quantidade de piscadas ao pressionar o botão desliga (Cadeado Aberto):

1 Piscada: Desliga o controle remoto permitindo testar a função controle por presença sem ter que se afastar da moto;

2 Piscadas: Permite testar o alcance do controle.

Atenciosamente,
PST Eletrônica S.A.

